

**EINFACH.
EHRlich.
REGIONAL.**



Glasfaseranschluss

Installation Ihrer AVM FRITZ!Box 7490, 7530 oder 7590.

KURZANLEITUNG FÜR DIE GLASFASER-KONFIGURATION.

Willkommen bei der BBV

Vielen Dank, dass Sie sich für den Glasfaseranschluss der BBV entschieden haben. Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre AVM FRITZ!Box konfigurieren müssen, um die von Ihnen gewählten Produkte nutzen zu können. Diese Anleitung haben wir speziell für die von uns empfohlenen Modelle 7490, 7530 und 7590 erstellt, sie eignet sich aber prinzipiell auch für andere AVM FRITZ!Box Typen.

Standardmäßig sind alle FRITZ!Boxen, die Sie von uns direkt gekauft haben mit TR-69 Fernwartung ausgestattet. Sie brauchen diese nur wie auf Seite 4 beschrieben anzuschließen und wir konfigurieren Ihre Box automatisch.

Sollten Sie Ihre eigene FRITZ!Box verwenden so befolgen Sie bitte zusätzlich die Schritte für „ohne Fernwartung“ für die manuelle Konfiguration.



Inhaltsverzeichnis

Konfigurationsanleitung – BBV Glasfaser	04
Konfigurationsanleitung – BBV ohne Fernwartung	06
Konfiguration des Internetzugangs	07
Wichtiger Konfigurationshinweis	11
Konfiguration des BBV Telefoniedienstes	12
Konfiguration der BBV Rufnummern	13
Konfiguration der BBV Anschlusseinstellungen	16

Konfigurationsanleitung – BBV Glasfaser.

1. Stecken Sie das mitgelieferte gelbe Netzkabel in die FRITZ!Box (s. Abb. rechts):

bei der 7490 ist dies die gelbe Netzbuchse „LAN1“ (Anschluss 4)

bei der 7530 ist dies die gelbe Netzbuchse „LAN1“ (Anschluss 3)

bei der 7590 ist dies die blaue Netzbuchse „WAN“ (Anschluss 4)

Wichtig: Die Buchse mit der Aufschrift „DSL“ wird bei einem Glasfaser-Anschluss nicht benötigt.

2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den passenden Anschluss des ONTs.
3. Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem Stromnetz.
4. Wenn Sie Ihre FRITZ!Box von uns erhalten haben ist diese bereits vorkonfiguriert und Ihr BBV Internet und Telefonie sind nach einigen Minuten automatisch einsatzbereit.

Sollten Sie Ihre eigene FRITZ!Box benutzen folgen Sie bitte der Anleitung ohne Fernwartung auf Seite 6.




Bitte nutzen Sie die seitens AVM zur Verfügung gestellte, sehr umfangreiche FRITZ!Box-Dokumentation, die Sie unter www.avm.de/service finden, um sich über weitere Funktionen zu informieren. Diese Anleitung beschreibt nur die Konfiguration des BBV Internetzugangs und des Telefonie-Dienstes. Bitte prüfen Sie auf der AVM Homepage die Verfügbarkeit einer neuen Firmware für Ihre FRITZ!Box.


Planen Sie frühzeitig, wohin Sie den Router stellen möchten und schaffen, wenn nötig, eine geeignete weiterführende Kabelverbindung, wenn der Router nicht in unmittelbarer Nähe zum Glasfasermodem steht.




**FRITZ!Box
7490**



**FRITZ!Box
7530**



**FRITZ!Box
7590**



Konfigurationsanleitung – BBV ohne Fernwartung.


Sollten Sie Ihre eigene FRITZ!Box verwenden, so befolgen Sie bitte zusätzlich die folgenden Schritte für die manuelle Konfiguration:

1. Tragen Sie „fritz.box“ als Adresse in Ihren Browser ein.
2. Nach kurzer Zeit gelangen Sie auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
Sollte Sie die Eingabe von „fritz.box“ nicht zum Erfolg führen, geben Sie in die Adresszeile die IP-Adresse „169.254.1.1“ ein.
3. Vergeben Sie ein Kennwort.
4. Klicken Sie anschließend auf „OK“.


5. Beenden Sie den Assistenten, indem Sie auf „Assistenten beenden“ klicken.

Konfiguration des Internetzugangs.

1. In der Benutzeroberfläche wechseln Sie von der Standard-Ansicht in die erweiterte Ansicht. Klicken Sie dazu einmal auf „Standard“.
2. Die erfolgreiche Umschaltung erkennen Sie am Wort „Erweitert“.



3. Klicken Sie nun auf „Internetzugang einrichten“
4. Wählen Sie nun im Ausklappmenü „Internetanbieter“ den Untereintrag „Weitere Internetanbieter“ aus.



5. Wählen Sie im sich öffnenden Ausklappmenü „Anderer Internetanbieter“ aus.

FRITZ!Box 7490

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter:

Name:

6. Tragen Sie im Leerfeld hinter „Name“ „BBV Internet“ ein. Anschließend öffnet sich das Menü, um weitere Eingaben zu ermöglichen.

FRITZ!Box 7490

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter:

Name:

7. Wählen Sie im Bereich „Anschluss“ „Externes Modem oder Router“ aus.

8. Wählen Sie die Betriebsart „Internetverbindung selbst aufbauen“.

FRITZ!Box 7490

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Anschluss

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

☒ Anschluss an externes Modem oder Router

☐ Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)

Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

☒ Internetverbindung selbst aufbauen

Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

☐ Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)

Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

9. Tragen Sie folgenden Benutzernamen ein: „bbv-ftth-7490“, „bbv-ftth-7530“ oder „bbv-ftth-7590“.
10. Tragen Sie ein beliebiges Kennwort ein. Dieses Feld darf nicht leer bleiben.

Internet

Online-Monitor

Zugangsdaten

Filter

Freigaben

MyFRITZ!-Konto

Telefonie

Heimnetz

WLAN

DECT

Diagnose

System

Assistenten

Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch
Rechtliches - Tipps & Tricks

Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Betriebsart

Geben Sie an, ob die FRITZ!Box die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.

☒ Internetverbindung selbst aufbauen
Die FRITZ!Box stellt einen eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.

☐ Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)
Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, der das Heimnetz aufspannt, auch eine FRITZ!Box mit WLAN Mesh-Funktion, kann die vorliegende FRITZ!Box Teil des WLAN Mesh werden.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

☐ Nein

11. Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“.
12. Wählen Sie „Dauerhaft halten“ aus.
13. **WICHTIG:** Aktivieren Sie „VLAN für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie unbedingt bei den VLAN-Einstellungen als VLAN-ID „7“ ein und bei der Übertragungsgeschwindigkeit im Upstream und im Downstream in beiden Feldern 1000.

FRITZ!Box 7490

FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream

Upstream

Verbindungseinstellungen ändern

Internetverbindung

☒ Dauerhaft halten (empfohlen für Flatrate-Tarife)

☐ Zwangstrennung durch den Anbieter verschoben in die Zeit zwischen 3 4 Uhr

☐ Bei Inaktivität trennen (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)

Automatisch trennen nach 300 Sekunden


VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID


14. Aktivieren Sie „Internetzugang nach dem Übernehmen prüfen“ und klicken Sie auf „Übernehmen“.
14. Bestätigen Sie mit „Übernehmen“.
16. Die Prüfung zeigt Ihnen abschließend, ob der Internetzugang richtig eingerichtet wurde. Und fertig! Sie können nun Ihren BBV Internetzugang nutzen.



Wichtiger Konfigurationshinweis.

Die FRITZ!Box ermöglicht es, die LAN Anschlüsse im Stromsparmmodus (Green Mode) zu betreiben. Dieser ist bei neuen Boxen standardmäßig deaktiviert, bei älteren Modellen jedoch oftmals aktiviert. Sollten Sie einen Anschluss mit einer Geschwindigkeit von über 100 Mbit/s haben, müssen Sie den Power Mode für alle LAN Anschlüsse aktivieren.

1. Wechseln Sie in der Benutzeroberfläche auf:
„**Netzwerk / Heimnetz / Heimnetzwerkübersicht**“.
2. Wählen Sie den Tab „**Netzwerkeinstellungen**“.
3. Nehmen Sie im Bereich LAN-Einstellungen Änderungen vor:
Markieren Sie für **LAN 1–4** den **Power-Mode**.
Anmerkung: Die Geschwindigkeitsangaben sind technische Werte.
4. Klicken Sie auf „**Übernehmen**“, um die Einstellungen zu speichern.



Hier können Sie einstellen, ob die Gbit-LAN-Anschlüsse der FRITZ!Box im ¹ und reduziertem Energieverbrauch betrieben werden sollen.

LAN-Anschluss	Power Mode 1 Gbit/s	Green Mode 100 Mbit/s
LAN 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 2	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAN 4	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Konfiguration des BBV Telefoniedienstes.

Diese Anleitung beschreibt die Einrichtung des BBV Telefoniedienstes der BBV Deutschland oder einer ihrer Tochterfirmen. Bitte konfigurieren Sie zuerst die Rufnummern und anschließend die Anschlusseinstellungen (ab Seite 18). Bitte konfigurieren Sie alle Rufnummern, die Sie von uns erhalten haben.


Sie finden die Rufnummern mit den dazugehörigen SIP-Zugangsdaten im Kundenportal unter Telefoniedaten, nach Anklicken Ihres Namens, siehe Abbildung.

Bitte beachten: da für jede Rufnummer eigene SIP-Zugangsdaten vorliegen, müssen die Schritte der Seiten 14-17 für jede Rufnummer getrennt durchlaufen werden.

Telefonnummern	
ONKZ	Telefonnummer 1
Telefonnummer 2	Telefonnummer 3
Telefonnummer 4	Telefonnummer 5
Telefonnummer 6	Telefonnummer 7
Telefonnummer 8	Telefonnummer 9
Telefonnummer 10	

SIP-Accounts	
SIP Benutzername 1	SIP Passwort 1
SIP Benutzername 2	SIP Passwort 2
SIP Benutzername 3	SIP Passwort 3
SIP Benutzername 4	SIP Passwort 4

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass Sie die Benutzeroberfläche von der Standard- in die erweiterte Ansicht umschalten müssen, um diese Einstellungen vornehmen zu können.



Wichtiger Hinweis für Notrufe:

Die von der BBV erhaltenen Rufnummern sind nur zur Nutzung an Ihrem Festnetzanschluss vorgesehen. Nur so ist sichergestellt, dass ein Notruf einer Adresse zugewiesen werden kann. Die sogenannte nomadische Nutzung in einem Mobiltelefon ist zwar technisch möglich aber rechtlich ausgeschlossen und führt im Notruf-Fall dazu, dass die Einsatzkräfte den in den Kundendaten erfassten Standort des Festnetzanschlusses anfahren.

Wichtiger Hinweis zur Sprachqualität:


Die BBV nutzt für die Telefonie das VoIP-Verfahren. Dieses ermöglicht eine qualitativ hohe Sprachqualität, im Zusammenhang mit FRITZ!Box-Telefonen sogar in HD-Qualität. Sollte die Sprachqualität nicht Ihren Ansprüchen genügen, empfehlen wir folgendes:

1. Berücksichtigung der Service-Anweisungen von AVM, z. B. unter www.avm.de/service
2. Wenn Sie eigene Endgeräte, z.B. analoge Telefone, Fax-Geräte, DECT-Basisstationen, ISDN-Anlagen oder -Telefone an der FRITZ!Box anschließen, achten Sie darauf, dass diese dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und mit der FRITZ!Box kompatibel sind. Kommt es zu Störungen in der Sprachqualität, entfernen Sie alle externen Geräte und überprüfen, ob diese einen Einfluss auf die Sprachqualität haben.


Konfiguration der BBV Rufnummern.

Die folgenden Schritte sind nur dann notwendig, wenn Sie die manuelle Konfiguration gewählt haben.

1. Wählen Sie im linken Menü den Bereich „**Telefonie**“.
2. Wählen Sie darunter „**Eigene Rufnummern**“ aus.
3. Klicken Sie auf „**Neue Rufnummer**“.



4. Wählen Sie die voreingestellte Option „**IP-basierter Anschluss**“ aus.
Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“.



5. Wählen Sie „**Anderer Anbieter**“ aus.
6. Tragen Sie bei „**Rufnummer für die Anmeldung**“ den SIP Benutzernamen der jeweiligen Rufnummer ein. Diesen finden Sie unter SIP Accounts in den Telefoniedaten in Ihrem Kundenportal.
7. Bei „**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**“ können Sie eine beliebige Rufnummer eintragen, die Sie intern nutzen möchten. Sollten Sie eine Telefonanlage hinter Ihrer FRITZ!Box betreiben, dann müssen Sie hier die Rufnummer **OHNE** Vorwahl eingeben. Hinweis: Jede Rufnummer eines evtl. Rufnummernblocks muss einzeln angelegt werden.
8. Tragen Sie unter „**Benutzername**“ wieder den SIP Benutzernamen aus dem Kundenportal ein.
9. Unter „**Kennwort**“ tragen Sie bitte das dazu gehörige SIP Passwort aus dem Kundenportal ein. (Bitte achten Sie beim Kopieren der Daten aus dem Kundenportal darauf, keine Leerzeichen mitzukopieren, da sonst die Anmeldung der Rufnummern fehlschlägt.)
10. Bei Registrar tragen Sie bitte „sip.vitroconnect.de“ ein.

FRITZ!Box 7590
FRITZ!NAS
 MyFRITZ

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldeinformationen ein.

Anmeldeinformationen

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter 5

Rufnummer für die Anmeldung*
0049221123456 6

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
123456 7

[Weitere Rufnummer](#)

*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername: 0049221123456 6

Authentifizierungsname: sip 6

Kennwort: adfa9eatU 6

Registrar: sip.vitroconnect.de 110

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

[Weitere Einstellungen](#)

Zurück
Weiter
Abbrechen

11. Klicken Sie auf „**Weitere Einstellungen**“, um diesen Bereich zu erweitern und wählen Sie unter dem Punkt „**DTMF-Übertragung**“ „**Inband**“ aus. Alle weiteren Einstellungen und Felder belassen Sie bitte so, wie sie sind. Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“.

Zugangsdaten

Benutzername: 004972616590043

Authentifizierungsname:

Kennwort: ****

Registrar: sip.vitroconnect.de

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: Inband

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

☐ Rufnummer für die Anmeldung verwenden

☐ Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter: Nur via IPv4

Transportprotokoll: Automatisch

☐ Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol: RTP/AVP

Weiter Abbrechen

12. In der folgenden Ansicht erhalten Sie eine Zusammenfassung der eingegebenen Daten.

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	0049221123456
Benutzername	0049221123456
Registrar	sip.vitroconnect.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

☒ Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „**Weiter**“, um die Daten zu speichern und die Verbindung zu prüfen.

13. Sie erhalten die Bestätigung, dass die Daten gespeichert wurden und nach erfolgreicher Prüfung erscheint ein grüner Balken.

14. Klicken Sie auf „Weiter“

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	00490221123456
Benutzername	00490221123456
Registrar	sip.vitroconnect.de

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Internettelefonie war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen

Sie befinden sich nun wieder in der Übersicht der eigenen Rufnummern. Die erfasste Rufnummer wird hier mit einem grünen Punkt angezeigt, der besagt, dass die Einrichtung der Rufnummer erfolgreich war.

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussübertragung Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	123456	Internet	sip.vitroconnect.de	*121#


* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken Neue Rufnummer

15. Wiederholen Sie die Punkte 3–12 für jede weitere Rufnummer.

Konfiguration der BBV Anschlusseinstellungen.

1. Bearbeiten Sie die Rufnummer, indem Sie in der Zusammenfassung auf das mit dem Pfeil markierte Symbol klicken.



2. Ändern Sie nichts an den Einstellungen im Bereich Anmeldedaten.
3. Ändern Sie die Markierungen im Bereich „Rufnummernformat“ gemäß Bild rechts:
Landesvorwahl: „**Keine**“
Ortsvorwahl „**Mit Präfix**“
Aktivieren Sie die Einstellungen für „**Notrufe**“ und „**Sonderrufnummern**“.

FRITZ!Box 7590

Rufnummer bearbeiten

Benutzername	<input type="text" value="0049221123456"/>
Authentifizierungsname	<input type="text"/> 
Kennwort	<input type="password" value="****"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.vitroconnect.de"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>
STUN-Server	<input type="text"/>
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	<input type="text"/>

Rufnummernformat ▲

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

Landesvorwahl ☒ Keine ☐ Ohne Präfix (49) ☐ Mit Präfix (0049)

Ortsvorwahl ☐ Keine ☐ Ohne Präfix ☒ Mit Präfix (0)

☒ Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

☒ Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

☐ Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)

☐ Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln

Suffix für
Internetrufnummern

- Klicken Sie zum übernehmen auf „OK“
- Führen Sie diese Änderung für alle BBV Rufnummern durch.

6. Klicken Sie anschließend in der Rufnummernübersicht auf den Tab „Anschlusseinstellungen“.

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen** Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorwahl
	123456	Internet	sip.voconnect.de*	*1218

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken Neue Rufnummer

7. Wählen Sie „Deutschland“ aus, geben Sie bei der Landesvorwahl in das erste Feld darunter „00“ und in das zweite „49“ ein.
8. Bei der Ortsvorwahl geben Sie in das erste Feld darunter „0“ gefolgt von Ihrer Ortsvorwahl ohne die führende „0“ ein.

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen** Sprachübertragung

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land

Landesvorwahl

Ortsvorwahl

9. Wählen Sie bei „**Ausgehende Rufnummer**“ die Rufnummer für abgehende Gespräche aus.

The screenshot shows a web interface for configuring phone settings. The top navigation bar is blue with the text 'Telefonie > Eigene Rufnummern'. Below it are three tabs: 'Rufnummern' (selected), 'Anschlüsseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. The main content area has a header 'Hier können Sie spezielle Telefoneinstellungen vornehmen.' followed by a section 'Standortangaben'. This section contains three rows of input fields: 'Land' with a dropdown menu showing 'Deutschland', 'Landesvorwahl' with two input boxes containing '00' and '49', and 'Ortsvorwahl' with two input boxes containing '0' and '221'. Below this is a section 'Festnetz' with a checkbox 'Festnetz aktiv'. A note states: 'Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.' There is also a checkbox 'Passive Faxreize aktivieren' with a note: 'Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Fax empfangen wollen.' The next section is 'Ersatzverbindung' with a checkbox 'Ersatzverbindung verwenden'. A note states: 'Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.' A 'Hinweis:' section follows, stating: 'Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.' The final section is 'Ausgehende Rufnummer' with a note: 'Telefongeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.' At the bottom, there is a label 'Eigene Rufnummer' and a dropdown menu showing '123456', which is highlighted with a red rectangle.

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlüsseinstellungen | Sprachübertragung

Hier können Sie spezielle Telefoneinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land: Deutschland

Landesvorwahl: 00 49

Ortsvorwahl: 0 221

Festnetz

☐ Festnetz aktiv

Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

☐ Passive Faxreize aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Fax empfangen wollen.

Ersatzverbindung

☐ Ersatzverbindung verwenden

Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Hinweis:

Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Ausgehende Rufnummer

Telefongeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer: 123456

10. Bestätigen Sie mit „**Übernehmen**“.

Die Zukunft beginnt jetzt!

Glasfaserpower aus Ihrer Region.

HIGHSPEED
SURFEN MIT
1 Gbit/s
UPLOAD+
DOWNLOAD





SIE HABEN NOCH FRAGEN?



**Kontaktieren
Sie uns!**

BBV Deutschland GmbH

Robert-Bosch-Straße 32
63303 Dreieich

Tel 06103 3742-400

info@bbv-deutschland.de

www.bbv-deutschland.de